

Translations:Bélier hydraulique/117/fr

Il faut d'abord démonter la crépine à l'aide d'une pince à griffe.