

Translations: B elier hydraulique/135/es

Tendran que vaciar la bomba regularmente. Su principio operativo implica que siempre haya aire bajo presi n, empujado por el agua, en la campana. Pero ese aire se vaciara poco a poco. Entonces se tendra que cerrar la v lvula de entrada y salida, abrir la de vaciamiento y reiniciar como indicado.