

Translations:Chauffage solaire version ardoise/101/it

Inverno:

- Lasciare il portello estivo chiuso correttamente.
- Il basso sole invernale risplende sulle lastre che riscaldano l'involucro del sensore.
- Per effetto "termosifone", l'aria calda salirà naturalmente, creando così un prelievo che risucchia l'aria dell'abitazione dal fondo del sensore.
- La circolazione sarà consentita solo attraverso la valvola quando la temperatura nel sensore supera i 25 ° C.

Estate:

- Aprire il portello estivo sulla parte superiore del sensore.
- Il sole splende sulle lastre che riscaldano il sistema.
- L'aria si alzerà e uscirà naturalmente attraverso il portello estivo.
- L'aspirazione attraverso il foro inferiore del sensore consentirà l'evacuazione dell'aria dall'abitazione, creando così una ventilazione estiva naturale.
- Un'apertura a nord dell'habitat consente l'ingresso di aria fresca.