

Translations:Chauffage solaire version ardoise/93/it

Nota: Il cilindro termostatico funziona senza elettricità. Contiene un materiale calibrato che si espande da 25°C e si restringe al di sotto.

- Limare il puntamento interno delle guaine in rame da 12 e 14 mm.
- Tagliare la guaina di 14 mm su una lunghezza.
- Inserire il cilindro nella guaina da 12 mm, quindi il tutto nel manicotto da 14 mm.
- Inserire questo gruppo nel nipplo in ottone 15/21.
- Chiudere il lato inferiore del cilindro puntando un bullone filettato sul nipplo.
- Avvitare il bullone filettato sull'altro lato del nipplo.