

Translations:Chauffage solaire version ardoise/97/pt

- Prepare um tubo de aço inoxidável na largura da parede onde o sensor será instalado. (aqui, um tubo de 100mm de diâmetro é usado)
- Posicione a válvula em uma extremidade do tubo, a abertura para o exterior
- Marque a posição do conjunto do cilindro, *'quente e completamente fora'*, para que o garfo de cobre empurre as aletas na abertura máxima.
- Rebite a parte da bola da trava para esta posição.
- Coloque o tubo na parede, na saída de ar do sensor, a aba em direção a residência.