

Translations:Eolienne 200W/290/fr

- Souder chacune des phases du câble de sortie sur chaque borne d'entrée du redresseur.