

Translations:Filtre à eau céramique/67/ar

التشغيل والصيانة: يصب المستخدم الماء في الفلتر. تتحرك المياه ببطء عبر الوعاء الخزفي عن طريق الجاذبية، ثم يتم تجميعها في خزان تخزين صحي. يمكن للمستخدمين الوصول إلى المياه المعالجة عبر صنوبر.

الصيانة: يجب تنظيف الخزان السفلي والصنوبر والغطاء بانتظام. يجب تنظيف وعاء السيراميك كل 6 أشهر بقطعة قماش ناعمة أو فرشاة، مع الحرص على عدم لمس قاع الوعاء بأي شيء يمكن أن يكون ملوثاً.

الاستبدال: يجب استبدال الأواني الخزفية كل 2-3 سنوات، أو قبل ذلك في حالة ظهور تشققات واضحة.