

# Translations:Poêle bouilleur/35/fr

---

Maintenant nous avons besoin de connecter l'eau froide au cumulus et pouvoir faire sortir l'eau chaude. Pour ce faire, il y a deux types d'entrées dans un cumulus, l'entrée bleu qui permet d'insérer de l'eau froide et une sortie rouge qui permet de faire sortir l'eau chaude. Il faut donc brancher un tuyau de raccordement en inox flexible sur l'entrée et la sortie puis le relier au chauffe-eau principal.