

Translations: Vélo à assistance électrique/114/fr

Il faut ensuite enlever les gaines isolantes (6), (7) et (8), qui se situent au niveau du centre du moteur entre l'axe et les bobinages, à l'aide d'un cutter.