

Translations: Vélo à assistance électrique/118/fr

Lorsque la résistance affichée est très faible (attention OL signifie infini, pas de continuité dans le circuit) ou que le multimètre bip, cela signifie que les bornes sur lesquelles sont les sondes sont reliées.