

Translations: Vélo à assistance électrique/119/fr

Repérer les différentes bornes reliées avec des lettres majuscules pour les bornes externes et minuscules pour les bornes internes : "A", première borne externe identifiée et "a", première borne interne identifiée...