

# Translations: Vélo à assistance électrique/51/fr

---

Tout d'abord il faut démonter la manivelle, avec les plateaux, du côté de la transmission (plateau, voir image 1).