

Translations: Vélo à assistance électrique/94/fr

En se référant à l'image ci-dessus, il faut brancher le capteur PAS (Violet, 5), les lignes d'alimentation du moteur sans balais (Vert, 2), le capteur à effet Hall du moteur (Rouge, 3), le capteur de freinage (Marron, 4). Les lignes d'auto réglage des capteurs effet hall et des phases (Gris, 6), servent à synchroniser le moteur et si besoin, le sens de rotation. <https://www.youtube.com/watch?t=861&v=jiirQQv5OKU&feature=youtu.be>