

Translations: B elier hydraulique/6/es

Para desmontar el extintor se deber  desenroscar la boquilla con una llave sueca y luego sacar el cartucho de CO2 contenido en el interior.