

# Translations:Chauffage solaire version ardoise/93/pt

---

""Nota"": O cilindro termostático funciona sem eletricidade. Ele contém um material calibrado que se dilata a partir de 25° e que se retrai abaixo dessa temperatura.

- Limar a ponta interna dos mandris em cobre de 12mm e 14mm.
- Divida de um comprimento do mandril de 14mm.
- Insira o cilindro dentro do mandril de 12mm e depois no mandril de 14mm
- Insira esse conjunto dentro da válvula em latão 15/21
- Feche o lado de baixo do cilindro parafusando uma porca na válvula.
- Parafuse a porca abertura do outro lado da válvula.