

Translations:Chauffe-eau solaire/16/es

Por último, puede elegir entre hacer un agujero en la parte superior de su tanque para el suministro de agua fría, o más simplemente puede drenar el agua a través de un tubo colocado en el borde del tanque.