

Translations:Eolienne 200W/222/fr

Remarque: Cette étape consiste à coller des aimants très puissants sur le disque en acier en **alternant les pôles des aimants**. Si l'alternance n'est pas respectée, la génératrice ne fonctionnera pas et risque des dommages.