

Translations: Tranformer un smart-phone en smart-ordi/23/fr

- Une fois soudé, tester le clavier en pluggant le câble dans un adaptateur usb ou à un port usb d'ordinateur. Observez si la lumière du clavier s'allume.
- Puis isolez les fils électriques en chauffant les gaines thermorétractables.

 Une fois fini, évitez d'utiliser le premier port USB, car c'est là que le clavier est branché. Il est conseillé de le camoufler pour éviter tout branchement accidentel qui pourrait perturber le fonctionnement futur du téléphone.