

Fichier:Step1.jpg

STEP 1 : PRÉPARER LE COMPRESSEUR DÉCOUPER LA BOMBONE



PERCER HAUT ET FOND BOMBONE A LA MÊME DIMENSION
diamètres :tube intérieur - 125mm
tuyau - 26mm



PEINDRE L'EXTÉRIEUR DE LA BOMBONE EN NOIR

FABRIQUER LA STRUCTURE DE SOUTIEN
Souder les pieds à la bombone
Utiliser la soudure à l'arc si vous en avez une, sinon la soudure basique fonctionne également




Taille de cet aperçu : 356 × 599 pixels.

Fichier d'origine (3 508 × 5 906 pixels, taille du fichier : 844 Kio, type MIME : image/jpeg)

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	19 juin 2016 à 14:55		3 508 × 5 906 (844 Kio)	Les chèvres infernales (discussion contributions)	

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Orientation	Normale
Résolution horizontale	300 ppp
Résolution verticale	300 ppp

Logiciel utilisé	Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Date de modification du fichier	19 juin 2016 à 15:56
Espace colorimétrique	Non calibré
Date de la numérisation	19 juin 2016 à 16:56
Date de la dernière modification des métadonnées	19 juin 2016 à 16:56
Identifiant unique du document original	xmp.did:37BE1BF62B36E6119B44C70629A14DB9