

Fichier:Step3.jpg

STEP 3 : INSTALLER LA TUYAUTERIE

INSÉRER LE TUYAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHEMINÉE EN L'ENDROULANT SUR LUI MÊME. LE FAIRE RESSORTIR À L'EXTÉRIEUR POUR LE PLACER SUR LA PAROI DE LA BOMBONNE.



ÉTANCHEIFIER LES OUVERTURES À LA COLLE CHAUDE OU AU SILICONE

INSTALLER LA SERVIETTE À L'INTÉRIEUR. COUPER DEUX BOUTS DE TUYAUX PVC DE 945MM (circonférence de la bombonne). RAINURER LES TUYAUX PVC À L'AIDE D'UN CUTTER PUIS PINCER LA SERVIETTE DEDANS.



PLACER LE DISPOSITIF (SERVIETTE + TUYAU) DANS LA BOMBONNE PUIS REMETTRE LE COUVERCLE.

INSTALLER LE ROBINET SUR LE TUYAU RELIANT LE BIDON SUPÉRIEUR ET LA CHEMINÉE. FIXER LE BIDON SUPÉRIEUR.



PUIS INSTALLER L'AUTRE ROBINET SUR LE BIDON DE RÉCUPÉRATION D'EAU POTABLE. PLACER LES BIDONS INFÉRIEURS EN DESSOUS DE LA BOMBONNE.




Taille de cet aperçu : 254 × 599 pixels.

Fichier d'origine (3 508 × 8 268 pixels, taille du fichier : 1,3 Mio, type MIME : image/jpeg)

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	19 juin 2016 à 16:05		3 508 × 8 268 (1,3 Mio)	Les chèvres infernales (discussion contributions)	

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Orientation	Normale
Résolution horizontale	300 ppp
Résolution verticale	300 ppp

Logiciel utilisé	Adobe Photoshop CS6 (Windows)
Date de modification du fichier	19 juin 2016 à 16:06
Espace colorimétrique	Non calibré
Date de la numérisation	19 juin 2016 à 17:06
Date de la dernière modification des métadonnées	19 juin 2016 à 17:06
Identifiant unique du document original	xmp.did:F81471762F36E6119B44C70629A14DB9