

Translations:Bélier hydraulique/46/es

Primero, colocar la bomba en un lugar plano, ayudarse de nivel si es necesario. Instalar luego la canalización de caída con la de descarga, y hacer las conexiones (sin olvidar el teflon).