

# Translations: Bancs en palette/18/fr

---

- Découper les pieds suivant le gabarit
- Découper les U suivant le gabarit
- Pré-percer les formes en U avec les pieds
- Assembler les U et les pieds (ATTENTION : sens des pied / le U ne doit surtout pas dépasser au dessus et sur les côtés, cf photo)
- Découper les traverses à partir d'une planche fine et longue et de deux planches larges et longues. Les côtes sont à choisir en fonction de la longueur du banc que vous voulez (ATTENTION : celle du centre doit être découpée plus courte que les deux autres).
- Assembler la traverse du centre (la plus courte) aux centres des assemblages "U-Pieds" (utiliser une équerre pour être droit), les pieds sont vers l'intérieur.
- Visser les traverses extérieures après les avoir découpés à la bonne longueur.
- Visser l'assise en commençant par la planche fine (celle du milieu)