

Translations: Bassin de culture de spiruline/11/fr

Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l'épaisseur des châssis bas et haut.

- Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
- Poser les jambes d'angles alignées sur les angles du châssis bas,
- Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
- Poser une équerre d'environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout.