

Translations: Bassin de culture de spiruline/18/fr

- Poser un cadre de tasseaux sur le plancher à 18 mm des bords du plancher. Distance à adapter en fonction de l'épaisseur de la volige utilisée pour faire le bassin,
- Faire un cadre en volige à l'intérieur du cadre de tasseaux,
- Faire un cadre en volige à l'extérieur du cadre de tasseaux,
- Mettre des tasseaux à la verticale, entre les deux cadres de volige, en prolongement des jambes centrales et un de chaque côté des quatre angles,
- Découper des planches de volige surélever les cadres initiaux (intérieur et extérieur) de manière à ce que la hauteur du bassin soit de 30 cm à l'avant et de 40 cm à l'arrière. Les deux planches latérales doivent être découpées en diagonale pour lier les deux faces du bassin,
- Fixer les deux nouveaux cadres (intérieur et extérieur) sur les tasseaux verticaux en appui sur les premiers cadres. Commencer par le cadre intérieur,
- Couper les parties des tasseaux verticaux qui dépassent.

ATTENTION *Dans la réalisation du bassin, pour le cadre intérieur, les vis doivent venir de l'intérieur et aller vers l'extérieur sinon il y a risque de crever la bâche.* **ASTUCE** *Ajouter de la paille, de la laine, papier journaux ou carton entre les deux cadres pour isoler encore mieux.*