

Translations:Bio Charbon/84/es

1) Deja los cañizos al sol durante 3 o 4 días hasta que las briquetas estén secas.