

Translations:Biodiesel/120/es

- Vierta la glicerina en la olla a presión y caliente todo a 100 grados por lo menos. El glicerol tiene una temperatura de ebullición de 290°C, por lo que no es precisamente necesario controlar la temperatura.
- Enfriar el serpentín de cobre hundiéndolo en un recipiente con agua o con un paño húmedo para acelerar la condensación del metanol.
- Recoja el metanol condensado en un tarro de cristal.