

Translations:Biodiesel/15/es

Cuanto más utilizado esté el aceite de freír, mayor será su concentración en ácidos grasos libres y más se oscurecerá. **Por lo tanto hay que evitar al máximo recoger aceites muy usados y oscuros.** Cuanto mayor sea la calidad del aceite, más fácil será el proceso de transformación.