

Translations:Biodiesel/83/fr

- Remuer et laisser se dissoudre entièrement le catalyseur dans le méthanol. Cela prend environ 2min. Encore une fois, attention : le mélange se dégrade rapidement. Procéder à l'étape suivante dès que le mélange catalyseur/méthanol est homogène.