

# Translations: Biodigester/39/fr

---

Suivant le volume du biodigester calculé, suivant la quantité de matière organique à traiter, la profondeur du terrassement va varier d'1 mètre à 1,5 mètre. Une fouille de 20 cm de large sur 5 cm de hauteur sera creusée le long des parois de l'excavation, c'est l'emplacement de la semelle en béton qui va servir de fondation aux parois du Biodigester.