

Translations:Chauffage solaire version ardoise/26/fr

Remarque: Selon l'isolant choisi, la pose d'un pare-pluie à l'arrière n'est pas forcément nécessaire si celui-ci est bien étanche à l'eau.

- Déposer le pare-pluie sur la couche d'isolant en laissant un débord de 2cm sur le cadre en douglas.
- Agrafer le pare-pluie.
- Ouvrir le pare-pluie au niveau de l'entrée et de la sortie d'air.
- Coller un adhésif étanche entre le cadre et le pare-pluie.