

Translations:Chauffage solaire version ardoise/28/fr

- Sur la partie haute du cadre, ouvrir une trappe de 300mm de long par 30mm de large. Elle se fait au raz du fond.
- Fixer par l'intérieur la grille antirongeur
- A l'aide d'adhésif double face, centrer et coller un rectangle d'isolant pour parquet sur la face inférieure du larmier, qui sert ici de couvercle.
- Positionner 4 pattes à vis autour de la trappe en prenant soin de vérifier que l'isolant pour parquet pourra bien se placer dans le rectangle formé par les pattes à vis.
- Percer le larmier pour qu'il puisse s'emboîter sur les pattes à vis.
- Le mettre de côté, il sera ajouté à la fin du montage.