

Translations:Chauffage solaire version ardoise/36/fr

- Positionner la première rangée d'ardoises sur le niveau de chicane le plus bas.
- Marquer 2 trous de perçage puis percer avec un foret de 4mm. Il est possible de fraiser légèrement le trou avec un foret plus large afin que la tête de vis soit intégrée à l'épaisseur de l'ardoise.
- Si nécessaire, découper les ardoises avec la meuleuse disque diamant, une scie à métaux peut éventuellement faire l'affaire.
- Compléter le cadre d'ardoise en prenant soin de surélever les ardoises sur les chicanes les plus proches de la sortie (cf photo).

Remarque: La rangée d'ardoise est surélevée à proximité de la sortie afin de pouvoir évacuer l'air contenu devant et derrière les ardoises, aussi bien en hiver qu'en été par la "trappe été".