

Translations:Chauffage solaire version ardoise/44/fr

- Couper 100mm de tube laiton diamètre 4mm.
- Insérer une vis et une rondelle à l'une des extrémités.
- Percer un écrou laiton 15/21 en son centre avec un foret de 4mm.
- Insérer le ressort et l'écrou percé sur le tube.
- Enlever la partie plastique d'un domino diamètre 4mm puis le visser sur l'extrémité libre du tube laiton.
- Préparer une petite fourche en fil de cuivre épais et la placer sur le domino.
- Un tube fileté laiton 15/21 est utilisé pour contenir la partie mobile ainsi créée. Couper ce tube de tel sorte qu'une fois visser dans la partie fixe, le ressort soit légèrement comprimé lorsque le vérin est rétracté (froid).
- Assembler le tout sans oublier de passer 2 écrous autour du tube fileté.
- Coller la partie fixe du loqueteau à bille sur le plat des 2 écrous du tube fileté.