

Translations:Chauffage solaire version ardoise/77/it

Nota: a seconda dell'isolante scelto, l'installazione di un parapioggia sul retro non è necessaria se esso è ben impermeabile all'acqua.

- Posizionare il parapioggia sullo strato isolante, lasciando una sporgenza di 2 cm sul telaio in abete di Douglas.
- Pinzare il parapioggia.
- Aprire il parapioggia all'ingresso e all'uscita dell'aria.
- Attaccare un nastro adesivo impermeabile tra il telaio e il parapioggia.