

Translations:Chauffage solaire version ardoise/77/pt

""Nota""Segundo o isolante escolhido, a colocação de um guarda-chuva, a colocação de um guarda-chuva na parte de traz, não é realmente necessária se esse for bem impermeável.

- Coloque o guarda-chuva sobre a camada de isolamento deixando uma borda de 2cm sobre a armação em douglas.
- Pregue o guarda-chuva.
- Abra o guarda-chuva no nível da entrada e na saída de ar.
- Cole um adesivo impermeável entre a armação e o guarda-chuva.