

Translations:Chauffage solaire version ardoise/79/it

- Sulla parte superiore del telaio, aprire un portello lungo 300 x 30 mm di larghezza. Da fare a livello del pavimento.
- Fissare la griglia antiroditore dall'interno.
- Usando il nastro biadesivo, centrare e incollare un rettangolo di isolante per parquet sul lato inferiore del gocciolatoio, che qui funge da copertura.
- Posizionare 4 viti a doppio filetto attorno al portello, avendo cura di controllare che l'isolante del parquet si inserisca nel rettangolo formato dalle viti.
- Forare il gocciolatoio in modo che possa adattarsi alle viti a doppio filetto.
- Metterlo da parte, verrà aggiunto alla fine del montaggio.