

Translations:Chauffage solaire version ardoise/79/pt

- Na parte alta do quadro, abra uma escotilha de 300mm de comprimento por 30mm de largura. Ela é feita no fundo da água.
- Fixar pelo interior da grade anti-roedor.
- Com a ajuda da fita adesiva dupla-face, centralize e cole um retângulo de isolante para parquet na parte inferior da cantoneira, que serve como uma cobertura.
- Posicione 4 parafusos ao redor da escotilha tendo atenção de verificar que o isolante para parquet pode escorrer para dentro do retângulo formado pelos 4 parafusos.
- Prenda a cantoneira para que ele possa caber sobre os parafusos.
- Coloque-o de lado, ele será colocado no final da montagem.