

# Translations:Chauffage solaire version ardoise/87/pt

---

- Colocar a primeira fila de ardósias no nível de defletores mais baixos.
- Marque os 2 furos e depois fure com uma furadeira de 4mm. É possível fresar ligeiramente os furos com um furador mais largos de forma que a cabeça do parafuso esteja integrada na ardósia.
- Se necessário, corte as ardósia com um esmerilhadeira de disco de diamante, uma serra de metais pode eventualmente fazê-lo.
- Completar o enquadramento em ardósia tendo cuidado de elevar as ardósias sobre os defletores mais próximos da saída (ver foto).

""Nota"": A fila de ardósia é elevada próximo da saída

para que o ar na frente e atrás das ardósias possa ser evacuado, tanto no inverno como no verão pela "escotilha de verão".