

Translations:Chauffage solaire version ardoise/91/it

Nota: Qui viene utilizzato un vetro temperato di 6 mm di spessore. È anche possibile utilizzare il policarbonato.

- Pulire il vetro.
- Preparare i "fermavetri" nel resto dei listelli da 53 x 20 mm. Viene realizzata una smussatura per una buona uscita dell'acqua e un taglio a 45° come per il telaio. Oliare e verniciare i fermavetri.

Nota: I fermavetri servono a trattenere il vetro nella sua sede comprimendo la guarnizione Compriband. Devono quindi sia coprire il bordo della finestra che appoggiarsi al telaio.

- Applicare una guarnizione in silicone tra la guarnizione Compriband e il telaio.
- Posizionare la finestra.
- Applicare nuovamente una guarnizione in silicone sul bordo del vetro e sul telaio.
- Posizionare e avvitare i fermavetri.
- Applicare un filo di silicone sul bordo del fermavetro.