

Translations:Chauffage solaire version ardoise/91/pt

""Nota"": Aqui um vidro temperado de 6mm de espessura é utilizado. Também é possível usar policarbonato.

- Limpar o vidro.
- Preparar as molduras no restos das ripas de 53mm x 20mm. Um chanfro é feito por uma boa evacuação da água, assim que um corte de 45° como para o quadro. Lubrificar e envernizar as molduras.
- ""Nota"" As molduras servem para manter o vidro dentro do quadro comprimindo o selante. Eles devem, portanto, cobrir a borda do vidro e repousar no quadro.
- Posicionar o vidro.
- Puxar uma junta de silicone sobre a borda do vidro e ainda sobre o quadro.
- Colocar e parafusar as molduras.
- Puxar um cordão de silicone sobre a borda do vidro/as molduras