

# Translations:Chauffage solaire version ardoise/95/it

---

- Tagliare 100 mm di tubo in ottone da 4 mm di diametro.
- Inserire una vite e una rondella a un'estremità.
- Forare al centro un dado in ottone 15/21 con un trapano da 4 mm.
- Inserire la molla e il dado forato sul tubo.
- Rimuovere la parte in plastica di un connettore da 4 mm di diametro, quindi avvitarlo sull'estremità libera del tubo di ottone.
- Preparare una forcina in filo di rame spesso e posizionarla sul connettore.
- Un tubo filettato in ottone 15/21 viene utilizzato per contenere la parte mobile così realizzata. Tagliare questo tubo in modo che una volta avvitato nella parte fissa, la molla venga leggermente compressa quando il cilindro viene represso (freddo).
- Assemblare il tutto senza dimenticare di passare 2 dadi attorno al tubo filettato.
- Incollare la parte fissa del cricchetto a sfera sul lato piatto dei 2 dadi del tubo filettato.