

Translations:Chauffage solaire version ardoise/99/fr

- Coller un joint compribande autour des trous entrée et sortie sur l'habitat.
- Positionner des équerres de supports du capteurs sur le mur, en bas et en haut, puis visser le capteur bien accolé à la paroi afin que les joints compribande soient sollicités.