

Translations:Chauffage solaire version ardoise/99/pt

- Colocar uma faixa de vedação ao redor dos buracos de entrada e saída da residência.
- Posicionar os esquadros de suporte do sensor sobre o muro, na parte superior e inferior, depois parafusar bem firmemente na parede afim que as juntas de compressão fiquem estressadas.