

Translations:Chauffe-eau solaire à thermosiphon/15/es

- En la placa de madera contrachapada de 85x85cm, atornillar dos tacos de 85cm y dos tacos de 72cm para formar un marco. Elija tacos de unos 6 cm de grosor para tener un poco de profundidad.
- Comprueba que tu ventana encaje en el marco.
- Añada calzos dentro del marco para que pueda apoyar el cristal en él.
- Taladrar dos agujeros de 6mm de diámetro en un lado del marco. Estos se utilizarán para conducir los tubos de cobre hacia el exterior.