

Translations:Chauffe-eau solaire à thermosiphon/30/fr

- Couper les tuyaux de cuivre en sortie du cadre en laissant dépasser 2-3cm.
- Fixer un tuyau de silicone ou latex sur chacune des sorties à l'aide de colliers de serrage. Assurer-vous que la liaison est bien hermétique en soufflant dans les tuyaux silicone/latex lorsque le circuit est rempli d'eau, par exemple.