

# Translations:Chauffe eau solaire/125/fr

---

- Découper les portes afin qu'elles soient toutes de la même longueur.
- Poncer les portes
- Disposer les portes sur deux chevrons, longueur contre longueur, côté tôle vers le bas.
- Faire un joint sur la longueur des portes puis les coller.
- Découper 4 liteaux pour former un cadre sur le panneau.
- Poncer les liteaux
- Mettre du mastic sur la largeur de chacun des liteaux et les coller par-dessous le cadre, contre la tôle, à l'aide de serre-joints. Ne pas trop serrer pour avoir une bonne épaisseur de mastic (>1mm).
- Laisser sécher.
- Retourner le cadre sur les chevrons et faire un joint de mastic à l'intérieur et à l'extérieur du cadre ainsi qu'entre les portes.
- Lisser les joints avec un doigt. Pour bien lisser sans effectuer de « pâtés » et se mettre du mastic plein les doigts, tremper son doigt dans de l'eau savonneuse régulièrement.
- Laisser sécher