

Translations:Cuisinière améliorée - Modèle Patsari/44/es

- Llena el espacio vacío con mezcla de tierra justo al nivel de los bordes del horno. Deja espacios vacíos al nivel de la cámara de combustión y al interior de los moldes de los comales secundarios. Asegúrate de no obstruir el conducto de la chimenea.
- Marca las medidas exactas de los tres comales y corta el contorno con una paleta de albañil.
- Asegúrate de no obstruir la cámara de combustión.