

Translations:Cuisinière améliorée - Modèle Patsari/44/fr

- Remplir le vide avec du mortier de terre jusqu'au niveau des bordures du four. Laisser des espaces vides au niveau de la chambre de combustion et à l'intérieur des moules de cornues secondaires. Veillez également à ne pas obstruer le conduit de cheminée.
- Marquer les mesures exactes des 3 cornues et découper le contour à l'aide d'une truelle de maçon.
- Veillez à ne pas obstruer la chambre de combustion.