

Translations:Cuisinière améliorée - Modèle Patsari/46/fr

- A l'aide d'une truelle, creuser dans le mortier de façon à libérer l'accès aux tunnels d'évacuation des fumées et créer un circuit entre la chambre de combustion et les deux comales secondaires.
- S'assurer de laisser un passage de 2cm de hauteur entre le comal et la bosse dans les chambres secondaires.
- Creuser un passage entre les chambres secondaires et la base du conduit de cheminée.