

## Translations:Déssalinisateur solaire/7/fa

---

فا پوشش باید در حدود 10 سانتیمتر در هر طرف قاب ایجاد شود، تا بتواند پیچیده و کشش موثر باشد. همانطور که در نمودار نشان داده شده (نمودار اضافه می شود) را با چسب زدن برس بند در نوار جداسازی شروع کنید. سپس تارپولین باید قسمت پایینی قاب را احاطه کرده و بدون هیچ گونه کمربندی کمتر از 7 یا 8 سانتیمتر از پایین، در معرض خطر نشئت آب قرار گیرد. پلاستیکی و پلاستیکی سرازیری را خم می کند تا تضعیف تانک در پایین قاب را تضمین کند. در نهایت، پانل کل تارپول را پوشانده و آن را تا آنجا که ممکن است با کشیدن آن در داخل قاب، بکشید. این عملیات را برای فریم دوم تکرار کنید.